# Axor Uno
Quattro / Trio Stop




38933XXX




15930180 [45.1]




15981180 [45.1]




| Pos. | Aanduiding | Description | Denominación | Nr./Nr./N° | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | greep | poignée | Mando | 38993XXX | 1 |
| 2 | greepadapter m. schroef | entraineur + vis | Anclaje para mando | 94184000 | 1 |
| 3 | rozet Ø 108 mm | rosace Ø 108 mm | Embellecedor mezclador Ø 108mm | 13936XXX | 1 |
| 4 | draadeind set | set de fixation | Adaptador set externo | 96392000 | 1 |
| 5 | moer | écrou à six pans | Tuerca | 96489XXX | 1 |
| 6 | verlengset 25 mm | rallonge 25 mm | Prolongación 25 mm | 96370000 | 1 |
| 7 | symboolsticker | symboles autocollants | Indicador adhesivo | 97218XXX | 1 |
| | Basisgarn., zie hoofdstuk 45 | set de base, voir chap. 45 | Cuerpo base, ver capítulo 45 | 15930180 | 1 |
| | Basisgarn., zie hoofdstuk 45 | set de base, voir chap. 45 | Cuerpo base, ver capítulo 45 | 15981180 | 1 |



hansgrohe
AXOR | PHÂRO

XXX = Een lijstmet de oppervlakken/kleuren vindt u op blz. 19.1
XXX = Description des codes couleur page 19.1
XXX = Para el código de acabados ver página 19.1